

AVISO DE SALUD Y SEGURIDAD PARA LOS PRODUCTOS DE SCRAM SYSTEMS



ADVERTENCIAS MÉDICAS

- Ciertas afecciones médicas pueden impedirle usar un brazalete SCRAM Continuous Alcohol Monitoring® (SCRAM CAM®), SCRAM House Arrest® (HA) o SCRAM GPS®. Si ha experimentado o ha sido diagnosticado con alguna de las siguientes afecciones, debe consultar a un médico antes de intentar usar brazalete tobillero de SCRAM Systems:
 - Problemas de circulación
 - Neuropatía
 - Trombosis venosa profunda
 - Úlceras en las piernas
 - Tendinitis
 - Diabetes
 - Embarazo
 - Historia de hinchazón
 - Alergias al níquel u otros metales
- Algunos efectos secundarios pueden ocurrir al comenzar a usar un brazalete, incluso si no ha experimentado ninguna de las condiciones anteriores. Si experimenta alguna de las siguientes afecciones, debe comunicarse inmediatamente con su autoridad supervisora para obtener más instrucciones y buscar ayuda médica si es necesario.
 - Llagas
 - Heridas abiertas
 - Hematomas
 - Irritación o enrojecimiento intensos

EMERGENCIAS MÉDICAS

Corte la correa inmediatamente y retire el brazalete si ocurre una emergencia médica o un problema de seguridad. A continuación, póngase en contacto con su autoridad supervisora.

COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS MÉDICOS

- Los productos SCRAM pueden no ser compatibles con dispositivos médicos como marcapasos u otros dispositivos médicos implantados. Consulte con su proveedor de atención médica antes de usar un producto SCRAM. Las especificaciones técnicas están disponibles bajo petición.
- La resonancia magnética y otros equipos médicos pueden producir campos magnéticos que pueden no ser compatibles con los productos SCRAM. Siempre informe a los operadores de equipos médicos si está usando cualquier pulsera de SCRAM Systems.
- Es posible que los sistemas de alerta médica no funcionen o pidan ayuda cuando se utiliza una estación base SCRAM. Consulte a su proveedor de sistemas de alerta médica para determinar si la estación base SCRAM cableada (SCRAM Base Station™) o la estación base inalámbrica SCRAM (SCRAM Wireless Base Station™) lo afectarán. Las especificaciones técnicas están disponibles bajo petición.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- No utilice los productos de SCRAM Systems en entornos donde puedan existir vapores explosivos.
- Siga las reglas de su empleador para evitar cualquier peligro de usar brazaletes tobilleros de SCRAM Systems cuando trabaje alrededor de maquinaria o escaleras.
- **Corte la correa** inmediatamente y retire la pulsera si sospecha que su batería tiene fugas. Lave el área afectada y la ropa. A continuación, póngase en contacto con su autoridad supervisora.
- No sumerja la pulsera SCRAM CAM o HA bajo el agua. Los brazaletes tobilleros SCRAM GPS son sumergibles a seis pies (dos metros).

HIGIENE PERSONAL

- Si está usando cualquier brazalete de SCRAM Systems, limpie alrededor y debajo del brazalete todos los días como parte de una ducha. Use jabón suave, enjuague bien y seque. Inspeccione el área en busca de enrojecimiento de la piel, llagas o moretones. No sumerja la pulsera SCRAM CAM o HA bajo el agua. Las pulseras GPS SCRAM son sumergibles a seis pies (dos metros).
- Los tubos de respiración para SCRAM Remote Breath® y SCRAM Remote Breath Pro™ vienen sellados en paquetes sanitarios. No use un tubo de aliento nuevo si no se recibe en un paquete sanitario.
- Lavarse los tubos de aliento periódicamente con agua y jabón, o en un lavavajillas, y deje secar antes de volver a usarlos. Obtenga nuevos tubos de su autoridad supervisora según sea necesario.

PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES PARA LOS INSTALADORES

- Use guantes y una mascarilla cuando instale brazaletes tobilleros o cuando manipule dispositivos que no hayan sido limpiados y desinfectados. Esto minimizará el riesgo de contraer enfermedades transmisibles.
- **No instale los brazaletes tobilleros de SCRAM Systems demasiado apretados.** Los usuarios deben poder insertar fácilmente sus dedos entre el brazalete y la piel para limpiar debajo.
- Limpie y desinfecte correctamente todos los dispositivos de SCRAM Systems antes de la instalación y/o asignación siguiendo las instrucciones proporcionadas en el sitio de Ayuda de SCRAMNET®.
- Reemplace las baterías SCRAM CAM y SCRAM House Arrest según lo recomendado por SCRAMNET o Servicio al Cliente SCRAM Systems. Utilice siempre baterías CR2 de litio de 3V en los brazaletes tobilleros SCRAM CAM o SCRAM House Arrest.
- No reutilice ni intente recargar las baterías de los brazaletes tobilleros SCRAM CAM o SCRAM House Arrest.
- Reemplace las baterías de las estaciones base SCRAM cableadas (SCRAM Base Station™), las estaciones base inalámbricas SCRAM (SCRAM Wireless Base Station™) y los dispositivos SCRAM Remote Breath independientes (sin adaptador) cuando ya no tengan carga. Utilice únicamente baterías de repuesto proporcionadas por los sistemas SCRAM.
- No intente reemplazar las baterías de los brazaletes tobilleros SCRAM GPS, los adaptadores SCRAM RB LTE o los dispositivos SCRAM Remote Breath Pro.

Firma del participante

Fecha